


Typ	Ilość	Kondygnacja
K11/600 (400)	2	Pwlnica
	3	Parter
K11/600 (520)	2	Pwlnica
K11/600 (600)	1	Pwlnica
K11/600 (720)	1	Parter
K11/600 (800)	1	Pwlnica
K22/600 (720)	2	Parter

WYKAZ ISTN. GRZEJNIKÓW DO PONOWNEGO
WYKORZYSTANIA W PIWNYCY

WYKORZYSTANIA W PIWNICY

OZNACZENIA:

- przewód powrotny instalacji c.o.
- przewód zasilający instalacji c.o.
- numer pionu c.o.



UWAGA:

Wszystkie przejścia instalacji przez śdany i stropy pomieszczenia kotłowni i magazynu oleju naleŹy wykonać stosując uszczelnienie wyrobami ognioochronnymi wg klas odporności ogniowej podanej w PB Architektura

[illegible]